

MATT

Manual de Instrucciones

glass®

Proceso para la Grabación en vidrio

Pasta Mateante aplicable por serigrafía

Tipo de Matriz

Para obtener un buen resultado es necesario utilizar una matriz serigráfica resistente al agua y que deposite una capa espesa de MATT GLASS. Se recomienda que la matriz esté hecha con la tela de monofilamento de nylon o polyester, de 43 a 55 hilos por cm lineal. Indicamos la utilización de las Emulsiones Fotográficas DECAFILM PA, WR o ACQ, resistentes al agua. Preparar la matriz de acuerdo con el manual técnico para la preparación de las matrices por el proceso directo.

Impresión

Trabajar en local ventilado. Mezclar bien la pasta antes de usar. En días fríos, acalentar la pasta en baño maría hasta 25°C. El vidrio a ser mateado debe estar totalmente limpio y seco, libre de polvo y grasa. Lavar con agua y detergente. En seguida, pasar un trapo humedecido con vinagre.

Para imprimir, utilizar una goma de poliuretano de dureza 70 shore A. Para disminuir la viscosidad de la pasta manteniendo el mismo grado de opacidad, se puede agregar el REDUCTOR MATT GLASS. El agregado de cantidades muy grandes de Reductor, disminuye la definición de la imagen grabada. Antes de la impresión de cada pieza, cubrir la matriz con una capa de MATT GLASS.

Lavado

Después de la impresión, dejar la pasta actuar por 2 o 3 minutos y después lavar con agua corriente. Si fuera necesario, limpiar con el auxilio de una esponja. No dejar residuos de pasta en el vidrio.

AGABÉ

PRODUCTOS SERIGRÁFICOS DE ALTA CALIDAD

www.agabe.com

Fone: 55 11 6606-0404
Fax: 55 11 6606-0377

MATT

Manual de Instrucciones

glass®

Proceso para la Grabación en vidrio

Use su creatividad

La pasta MATT GLASS para la impresión por serigrafía permite la obtención de diversos grados de mateamiento, pudiendo ser creado un efecto tridimensional. Para la obtención de esos efectos, alterar el tejido de la matriz. Las telas con mayor número de hilos por centímetro (por ejemplo 54-70 en vez de 42-80) depositan menos pasta en la impresión, causando una menor opacidad.

Use su creatividad. Después de algunas pruebas, usted estará obteniendo resultados increíbles.

Cuidados

No usar piezas de vidrio o metal para mezclar la pasta. La pasta MATT GLASS contiene ácidos. Evitar el contacto con la piel. Usar guantes y anteojos protectores durante la manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua corriente y ir al médico. En caso de trabajar con la pasta por períodos prolongados, utilizar una máscara protectora para vapores ácidos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Las informaciones contenidas en este folleto representan lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo el mal uso de nuestros productos no nos hace responsable. Recomendamos testear antes de utilizar el producto.