

VARIOSTRIP 9228

INFORMATIVO TÉCNICO

REMOVEDOR CONCENTRADO DE EMULSÕES E FILMES (DECAPANTE)

PRODUTO:

Removedor concentrado de emulsões e filmes (Decapante).

APRESENTAÇÃO:

Líquido concentrado 1:25/30.

APLICAÇÃO:

Reaproveitamento de matrizes serigráficas.

CARACTERÍSTICAS:

- Remoção rápida e fácil de emulsões diretas e filmes capilares, de matrizes feitas com nylon, poliéster ou aço inoxidável.
- O VARIOSTRIP 9228 permite preparar soluções, mais ou menos fortes, de acordo com a necessidade. Facilmente solúvel em água.
- Para aplicação manual ou em equipamentos automáticos.
- Produto biodegradável, a base de água. Não ataca o tecido da matriz.
- A solução diluída não entope ou corrói os bicos de lavagem construídos de aço inox ou de polipropileno.
- Permite a recirculação em sistemas automáticos de limpeza. Elevada estabilidade.
- Não contém cloro. Inodoro.



INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO:

Diluir o produto na proporção de 1:30, isto é, adicionar 1 litro de VARIOSTRIP 9228 em 30 litros de água.

Para maior eficiência de limpeza, podem ser preparadas soluções mais concentradas, adicionando-se menos água. Por exemplo, pode-se dissolver o produto na proporção de 1:25.

INSTRUÇÕES PARA USO:

Para o uso em equipamentos automáticos de limpeza, seguir a orientação do fabricante do equipamento, quanto à concentração da solução, ao volume a ser preparado, colocação do produto no tanque e operação da máquina.

Em caso de formação de espuma, adicionar 10 ml de VARIOSTOP 0950 ao reservatório da solução removedora de emulsão.

Para a aplicação manual, aplicar o VARIOSTRIP 9228 já dissolvido com uma brocha de nylon ou esponja, em ambos os lados da matriz, ou deixá-la submersa no líquido removedor por dois ou três minutos. Esfregar com uma brocha para ajudar a ação do produto.

É importante que toda a tinta seja removida da tela, antes de aplicar o produto.

Em certos casos, quando a matriz estiver muito endurecida, deixar atuar por períodos maiores ou usar uma solução mais concentrada.

Não deixar o produto secar na matriz.

Lavar a matriz com água corrente, e em seguida, usar um jato de água de alta pressão até a limpeza total da matriz.

CUIDADOS:

Não misturar o Removedor de emulsões VARIOSTRIP 9228, com produtos que contenham hipoclorito de sódio (cândida).

Consulte as fichas de segurança (FISPQ) antes de utilizar os produtos.

VARIOSTRIP 9228:

Frases de risco: Isento.

Frases de segurança: Isento.

OBSERVAÇÕES:

As informações contidas neste informativo representam o melhor dos nossos conhecimentos atuais, porém não envolvem qualquer responsabilidade. Recomendamos testes antes de utilizar o produto. Somente para uso industrial.